

## ZONE 2

INPUT	1
AUDIO	NONE
TRIGGER 1	OFF
TRIGGER 2	OFF
TRIGGER 3	OFF
VOLUME	10
VOLUME DEFAULT	10

Für jeden Eingang, können Sie im **ZONE 2**

**SETTINGS (ZONE 2 EINSTELLUNGEN)**

Menü einen analogen Audioeingang festlegen, der an den Ausgang Zone 2 weitergegeben wird.

Option	Beschreibung
INPUT	Wählen Sie einen der 15 Eingänge, die konfiguriert werden.
AUDIO	Hiermit können Sie den analogen Audioeingang angeben, der als Eingang für den Zone 2 Ausgang dient.
TRIGGER 1-3	Zone 2 Trigger-Einstellungen, siehe <i>Trigger-Einstellungen</i> auf dieser Seite.
VOLUME	Hier können Sie die aktuelle Lautstärke von Zone 2 (0 bis 99) einstellen.
VOLUME DEFAULT	Bestimmt die Standardlautstärke von Zone 2 (0 bis 99), wenn der SPA23 aus dem Standby eingeschaltet wird.